EC7-1711CLDNA 系列

Mini-ITX 主板带 LVDS/VGA /LAN/AUDIO

版本: A1

声明

除列明随产品配置的配件外,本手册包含的内容并不代表本公司的承诺,本公司保留对此手册更改的权利,且不另行通知。对于任何因安装、使用不当而导致的直接、间接、有意或无意的损坏及隐患概不负责。

订购产品前,请向经销商详细了解产品性能是否符合您的需求。 EVOC是研祥智能科技股份有限公司的注册商标。本手册所涉及到 的其他商标,其所有权为相应的产品厂家所拥有。

本手册内容受版权保护,版权所有。未经许可,不得以机械的、 电子的或其它任何方式进行复制。

安全使用小常识

- 1. 产品使用前,务必仔细阅读产品说明书;
- 2. 对未准备安装的板卡,应将其保存在防静电保护袋中:
- 3. 在从防静电保护袋中拿出板卡前,应将手先置于接地金属物体上一会儿(比如 10 秒钟),以释放身体及手中的静电;
- 4. 在拿板卡时,需佩戴静电保护手套,并且应该养成只触及其边缘部分的习惯;
- 5. 为避免人体被电击或产品被损坏,在每次对主板、板卡进行拔插 或重新配置时,须先关闭交流电源或将交流电源线从电源插座中 拔掉;
- 6. 在需对板卡或整机进行搬动前,务必先将交流电源线从电源插座 中拔掉;
- 7. 对整机产品, 需增加/减少板卡时, 务必先拔掉交流电源:
- 8. 当您需连接或拔除任何设备前,须确定所有的电源线事先已被拔掉;
- 9. 为避免频繁开关机对产品造成不必要的损伤,关机后,应至少等 待30秒后再开机。

目 录

-章 产品介绍	. 1
简介	. 1
订购信息	. 2
环境与机械尺寸	. 2
微处理器	. 2
芯片组	. 2
系统存储器	. 3
SATA 功能	. 3
显示功能	. 3
音频功能	. 3
网络功能	. 3
扩展总线	. 3
CF 卡接口功能	. 3
外部 I/O 接口功能	. 4
Super I/O 看门狗定时器	. 4
二章 安装说明	. 5
产品外型尺寸图	. 5
接口位置示意图	. 6
跳线功能设置	. 7
状态指示控制接口	. 8
系统内存安装	. 9
网络接口	10
键盘与鼠标接口	10
	简介

	并口	.11
	串口	12
	USB 接口	13
	显示接口	13
	风扇接口	14
	音频接口	14
	电源接口	15
	SATA 接口	15
	CF 卡接口	16
	PCI 接口	17
	数字 I/O 接口	18
第三	E章 BIOS 功能简介	19
附录	<u>.</u>	20
	Watchdog 编程指引	20
	数字 I/O 端口编程指引	23
	I/O 口地址映射表	26
	IRQ 中断分配表	29

第一章

产品介绍

简介

EC7-1711CLDNA系列是一款嵌入式Mini-ITX结构的主板,采用 Intel 910GMLE+ICH6M 芯片组+ P-M/C-M CPU的具体实现方案实现。 分为三种: EC7-1711CLDNA-600M (板载C-M 600M 低功耗无风扇); EC7-1711CLDNA-1G (板载C-M 1G 低功耗无风扇); EC7-1711LDNA (CPU 插座,最高可配制P-M 1.8G CPU)。主要特点如下:

- ❖ 支持Intel Celeron-M 或 Pentium-M CPU 400MHz FSB;
- ❖ 提供一条 240 Pin DDRII 400 MHz DIMM系统内存插槽,主 板内存最大容量可扩充到1GB;
- ❖ 在板集成网卡, 10/100/1000M以太网控制器, 支持网络唤醒功能:
- ❖ 在板集成声卡, AC'97 CODEC标准;
- ❖ Intel 910GMLE芯片组集成,支持VGA和18bit LVDS显示,支持VGA+LVDS双显示功能;
- ❖ 支持DOS、Windows XP、Windows 2000、Linux、WINCE:

此外,EC7-1711CLDNA系列主板还提供高性价比的丰富I/0功能及 I/0扩展槽: 6 个COM 口(其中一个支持RS232、RS422和RS485选择), 2 个并口,6 个USB 口,2个SATA接口,1 个CF卡座,1个PS/2 键盘/鼠标接口,8 个数字I0 (4I/40) (支持+5V/+12V可选)。同时提供 PCI扩展能力,可一扩三,给客户以充分扩展的空间。提供看门狗定时器。

该款主板采用Mini-ITX 结构,只有17x17cm大小,可以满足大多数对小型化要求比较强烈的行业。如:信息查询终端、多媒体音乐广播系统、小型高档POS 销售终端、IC 卡身份识别终端、自动售卖机、IC 卡智能网络、离线式IC卡智能刷卡消费系统、医疗成像与网络传输设备等各种嵌入式领域。

订购信息

型号	描述	
EC7-1711CLDNA-600M	Mini-ITX 主板带 LVDS/VGA/LAN/AUDIO, 板载 C-M 600M 低功耗无风扇	
EC7-1711CLDNA-1G	Mini-ITX 主板带 LVDS/VGA/LAN/AUDIO, 板载 C-M 1G 低功耗无风扇	
EC7-1711LDNA	Mini-ITX 主板带 LVDS/VGA/LAN/AUDIO, CPU 插座,最高可配制 P-M 1.8G CPU	

环境与机械尺寸

工作环境:

温度: 0℃~60℃;

湿度: 5%~90%(非凝结状态)。

储存环境:

温度: -25℃~75℃;

湿度: 5%~95% (非凝结状态)。

尺寸:

 $170.00 \text{mm} \times 170.00 \text{mm}$

微处理器

Intel Celeron-M/Pentium - M CPU 400MHz FSB.

芯片组

Intel 910GMLE+ICH6M。

系统存储器

提供一条 240 Pin DDRII 400 MHz系统内存插槽,内存最大容量可扩充到1GB。

SATA 功能

支持2个串行ATAII接口。

显示功能

采用 Intel 910GMLE 芯片组集成,根据需要分配显示内存,支持 VGA 和 18bit LVDS 显示和 VGA+LVDS 双显示功能。

音频功能

板上集成一个标准的音频控制器,提供优质的声音效果,支持 MIC-in/Line-in/Speaker-out。

网络功能

主板集成了一个Realtek8111C 10/100/1000Mb以太网控制器并支持网络唤醒,为您提供高速稳定的网络平台选择。

扩展总线

提供一组 PCI 总线设备扩展,可直接插 PCI 设备,也可插一扩三 PCI 接口扩展卡。

CF 卡接口功能

提供基于IDE总线的Compact Flash卡扩展。

外部 I/0 接口功能


- 提供 6 个 COM 口连接, 其中 COM1 支持 RS232、RS422 和 RS485 选 择:
- 提供两个并口扩展连接;
- 提供 6 个 USB2. 0 高速接口扩展连接;
- 提供一个标准 PS/2 键盘鼠标接口扩展连接;
- 提供8 个数字 IO(4I/40), 支持+5V/+12V 可选。

Super I/O 看门狗定时器

- 256级,可编程;
- 1(分)分辨率的16位向下计数器;
- 可编程时间到中断;
- 超时事件复位系统。


第二章

安装说明



(单位:mm)

接口位置示意图



跳线功能设置

1) LVDS背光电压选择



设置	功能
1-2 短路	+12V(默认值)
2-3 短路	+5V

2) LCD工作电压设置



з Ј5

设置	功能
1-2 短路	+3.3V(默认值)
2-3 短路	+5V

3) CMOS内容清除/保持设置

CMOS由板上钮扣电池供电。清CMOS会导致永久性消除以前系统配置并将其设为原始(工厂设置)系统设置。其步骤:(1)关计算机,断开电源;(2)瞬间短接JCC1插针;(3)开计算机;(4)启动时按住DEL键进入BIOS设置,重新加载最优缺省值;(5)保存并退出设置。



JCC1

设置	功能
开路	正常工作状态,默认设置
瞬间短路	清除 CMOS 内容, 所有 BIOS 设置恢复成出 厂值。

4) CF卡工作电压选择




 设置
 功能

 1-2 短路
 +3.3V(默认值)

 2-3 短路
 +5V

5) COM1的RS-232/422/485 模式选择



管脚设置	模式选择		
日呼以且	RS232	RS485	RS422
JP3	1-2	3-4	5-6
JP4	1-2	2-3	2-3
JP5	1-2	2-3	2-3
JP6	1-2	2-3	2-3
JP7	1-2	2-3	2-3

状态指示控制接口

1) ATX电源开关及硬盘指示灯接口



管脚	信号名称	管脚	信号名称
1	PWRBTN#	2	GND
3	GND	4	RESET#
5	IDE_LED-	6	IDE_LED+

2) 扬声器输出接口



FP3

管脚	信号名称
1	SPEAKER
2	NC
3	GND
4	+5V

3) 电源指示灯接口



FP2

管脚	信号名称	
1	PWR_LED+	
2	NC	
3	GND	

4) LCD背光控制



JP9

管脚	信号名称	
1	VCC_LCDBKLT	
2	LCD_BKLTCTL	
3	LCD_BKLTEN	
4	GND	

注: VCC_LCDBKLT----背光电源(电源电压由背光电压选择跳线控制) LCD BKLTCTL---背光控制; LCD BKLTEN ---- 背光使能

系统内存安装


本主板配有一条DDRII (Double Data Rate) DIMM (Dual Inline Memory Modules) 240pin内存插槽 (图示标识为DIMM1,位置在主板正面)。

安装内存条时,要注意以下几点:

- ➤ 安装时,先对准 DIMM 存储条与 DIMM 插槽的缺口,用力插到位, 使 DIMM 插槽两侧的手柄扣紧并锁住 DIMM 存储条;
- ▶ 支持内存为 DDRII 400MHz, 主板最大内存容量可达 1GB;
- ➤ 最好选择带 SPD (内存自动识别功能)的 DIMM 内存条,以保证 内存条工作稳定;


网络接口

主板上有一组1000Mbps以太网接口(J1,RJ45+2USB组合),LILED和ACTLED是以太网接口两边的状态指示灯,它们显示着LAN的连接状态和活动传输状态。请参考以下每一个LED的状态描述:



ACTLED (单色:绿色灯)	网络活动 指示状态	LILED (双色:黄/绿灯)	网络速度指 示状态
闪烁	正在收发数据	绿色	1000Mbps
		黄色	100Mbps
		灭	10Mbps

键盘与鼠标接口



管脚	信号名称	管脚	信号名称
1	KB_DATA	7	MS_DATA
2	NC	8	NC
3	GND	9	GND
4	+5V	10	+5V
5	KB_CLK	11	MS_CLK
6	NC	12	NC


并口

提供两组并口,一组为标准DB25接口(LPT1),另一组26Pin插针接口(LPT2),可依据您的需求用来连接并行接口外设。

管脚	信号名称	管脚	信号名称
1	STB#	14	AFD#
2	PD0	15	ERR#
3	PD1	16	INIT#
4	PD2	17	SLIN#
5	PD3	18	GND
6	PD4	19	GND
7	PD5	20	GND
8	PD6	21	GND
9	PD7	22	GND
10	ACK#	23	GND
11	BUSY	24	GND
12	PE	25	GND
13	SLCT		

⊕ (13 0000000000001 a) ⊕


LPT1




管脚	信号名称	管脚	信号名称
1	STB#	2	AFD#
3	PD0	4	ERR#
5	PD1	6	INIT#
7	PD2	8	SLIN#
9	PD3	10	GND
11	PD4	12	GND
13	PD5	14	GND
15	PD6	16	GND
17	PD7	18	GND
19	ACK#	20	GND
21	BUSY	22	GND
23	PE	24	GND
25	SLCT	26	NC

串口

主板上提供 6 个串行通讯口, COM1 是一个标准 DB9 串口,可通过跳线设置支持 RS232/RS422/485。COM2、COM3、COM4、COM5、COM6 是 5 个 10Pin 插针串口,支持 RS232,需要用转换电缆固定到机箱上才能与外部设备连接。这些接口可以连接具有 RS-232 标准接口的鼠标、调制解调器、数码相机等设备。



管脚	信号名称		
E JAY	RS-232	RS-422	RS-485
1	DCD#	TXD-	Data-
2	RXD	TXD+	Data+
3	TXD	RXD+	X
4	DTR#	RXD-	X
5	GND	GND	GND
6	DSR#	X	X
7	RTS#	X	X
8	CTS#	X	X
9	RI#	X	X




管脚	信号名称	
1	DCD#	
2	RXD	
3	TXD	
4	DTR#	
5	GND	
6	DSR#	
7	RTS#	
8	CTS#	
9	RI#	
10	NC	

USB 接口

本主板提供1组USB接口(J1, RJ45+2USB组合), 2组2×5Pin的插针(USB1, USB2),可连接6个USB设备。




管脚	信号名称		
1	+5VUSB		
2	USB_Data-		
3	USB_Data+		
4	GND		



管脚	信号名称	管脚	信号名称
1	+5VUSB1	2	+5VUSB2
3	USB1_Data-	4	USB2_Data-
5	USB1_Data+	6	USB2_Data+
7	GND	8	GND
9	NC	10	GND_CHASSIS

显示接口


1) VGA1是一个15芯D型VGA显示器插座。



VGA1

管脚	信号名称	管脚	信号名称
1	Red	2	Green
3	Blue	4	NC
5	GND	6	GND
7	GND	8	GND
9	CRT_5V	10	GND
11	NC	12	DDCDATA
13	HSYNC	14	VSYNC
15	DDCCLK		

2) LVDS1是一个18bit LVDS接口



管脚	信号名称	管脚	信号名称
1	LVDS_D0+	2	LVDS_D0-
3	GND	4	GND
5	LVDS_D1+	6	LVDS_D1-
7	GND	8	GND
9	LVDS_D2+	10	LVDS_D2-
11	GND	12	GND
13	CLK+	14	CLK-
15	GND	16	GND
17	NC	18	NC
19	VDD	20	VDD

LVDS2为预留接口。

风扇接口



管脚	信号名称
1	GND
2	+12V
3	FAN_IO

FAN IO: 风扇转速脉冲输出。

音频接口

本主板提供一组音频连接器插座(AUDI01)。




AUDIO1

管脚	信号名称
1	LINE_IN
2	LINE_OUT
3	MIC_IN

电源接口


ATX电源接口



管脚	信号名称	管脚	信号名称
1	+3.3V	11	+3.3V
2	+3.3V	12	-12V
3	GND	13	GND
4	+5V	14	PS_ON#
5	GND	15	GND
6	+5V	16	GND
7	GND	17	GND
8	PWROK	18	-5V
9	+5VSB	19	+5V
10	+12V	20	+5V

SATA 接口

本主板提供2个串行ATA接口。



SATA1~SATA2

管脚	信号名称
1	GND(地)
2	TX+
3	TX-
4	GND(地)
5	RX-
6	RX+
7	GND(地)


CF 卡接口

管脚	信号名称	管脚	信号名称
1	GND	26	CD1#
2	D3	27	D11
3	D4	28	D12
4	D5	29	D13
5	D6	30	D14
6	D7	31	D15
7	CS0#	32	CS1#
8	GND	33	VS1#
9	ATASEL#	34	IOR#
10	GND	35	IOW#
11	GND	36	WE#
12	GND	37	IRQ
13	VCC	38	VCC
14	GND	39	CSEL#
15	GND	40	VS2#
16	GND	41	RESET#
17	GND	42	IORDY
18	A2	43	DREQ
19	A1	44	DACK#
20	A0	45	DASP#
21	D0	46	ATA66_DET
22	D1	47	D8
23	D2	48	D9
24	WP/IOCS16#	49	D10
25	CD2#	50	GND

PCI 接口

管脚	信号名称	管脚	信号名称	管脚	信号名称	管脚	信号名称
A1	TRST#	A31	PCI_AD18	B1	-12V	B31	+3.3V
A2	+12V	A32	PCI_AD16	B2	TCK	B32	PCI_AD17
А3	TMS	A33	+3.3V	В3	GND	B33	PCI_C/BE#2
A4	TDI	A34	PCI_FRAME#	B4	TDO	B34	GND
A5	+5V	A35	GND	В5	+5V	B35	PCI_IRDY#
A6	INTA#	A36	PCI_TRDY#	В6	+5V	B36	+3.3V
A7	INTC#	A37	GND	В7	INTB#	B37	PCI_DEVSEL#
A8	+5V	A38	PCI_STOP#	В8	INTD#	B38	GND
A9	CLK_PCI2	A39	+3.3V	В9	PCI_REQ3#	B39	PCI_PLOCK#
A10	+5V	A40	SDONE	B10	PCI_REQ1#	B40	PCI_PERR#
A11	CLK_PCI3	A41	SBO#	B11	PCI_GNT3#	B41	+3.3V
A12	GND	A42	GND	B12	GND	B42	PCI_SERR#
A13	GND	A43	PCI_PAR	B13	GND	B43	+3.3V
A14	PCI_GNT1#	A44	PCI_AD15	B14	CLK_PCI0	B44	PCI_C/BE#1
A15	PCI_RST#	A45	+3. 3V	B15	GND	B45	PCI_AD14
A16	+5V	A46	PCI_AD13	B16	CLK_PCI1	B46	GND
A17	PCI_GNTO#	A47	PCI_AD11	B17	GND	B47	PCI_AD12
A18	GND	A48	GND	B18	PCI_REQ0#	B48	PCI_AD10
A19	PCI_REQ2#	A49	PCI_AD9	B19	+5V	B49	GND
A20	PCI_AD30	A50	PCI_C/BE#0	B20	PCI_AD31	B50	PCI_AD8
A21	+3.3V	A51	+3.3V	B21	PCI_AD29	B51	PCI_AD7
A22	PCI_AD28	A52	PCI_AD6	B22	GND	B52	+3.3V
A23	PCI_AD26	A53	PCI_AD4	B23	PCI_AD27	B53	PCI_AD5
A24	GND	A54	GND	B24	PCI_AD25	B54	PCI_AD3
A25	PCI_AD24	A55	PCI_AD2	B25	+3.3V	B55	GND
A26	PCI_GNT2#	A56	PCI_AD0	B26	PCI_C/BE#3	B56	PCI_AD1
A27	+3.3V	A57	+5V	B27	PCI_AD23	B57	+5V
A28	PCI_AD22	A58	PCI_REQ64#	B28	GND	B58	PCI_ACK64#
A29	PCI_AD20	A59	+5V	B29	PCI_AD21	B59	+5V
A30	GND	A60	+5V	B30	PCI_AD19	B60	+5V

数字 I/0 接口



管脚	信号名称	管脚	信号名称
1	INPUT0	2	OUTPUTO
3	INPUT1	4	OUTPUT1
5	INPUT2	6	OUTPUT2
7	INPUT3	8	OUTPUT3
9	GND	10	+12V
11	GND	12	+5V

第三章

BIOS 功能简介

主板BIOS相关功能简介请参照我公司的《AMI BIOS设置指南》。

附录

Watchdog 编程指引

W83627DHG提供一个可按分或按秒计时的,最长达255级的 可编程看门狗定时器(以下简称WDT)。通过编程,WDT超时事件可用来 将系统复位或者产生一个可屏蔽中断。

以下用C语言形式描述了WDT的编程。必须注意:在对WDT进行操作之前,需先进入WDT编程模式;在结束对WDT的操作之后,退出WDT。对WDT的编程需遵循以下步骤:

讲入WDT编程模式

设置WDT工作方式/启动WDT/关闭WDT

退出WDT编程模式

需要include 以下几个文件:

#include <stdio.h>

#include <dos.h>

#include <bios.h>

#include <stdlib.h>

#include <string.h>

(1) 进入WDT编程模式

outportb(0x2e, 0x87); //进入WDT编程模式, 在INDEX PORT 写2次87

outportb (0x2e, 0x87); //INDEX PORT [4e /2e], DATA PORT[4F/2F]

outportb(0x2e,0x07); //reg0X07, 用来选择logic device

outportb(0x2f,0x08); //选择logic device8,

outportb(0x2e, 0x30); //reg0x30, 设备使能寄存器, 0=disable,

1=enable

```
outportb(0x2f, 0x01); //enable device8
(2) 设置WDT工作方式,复位或中断方式,选择一种:
outportb (0x2e, 0x2D);
char oldval = inportb(DATAP);
a. 配置WDT成复位工作方式
oldval &= 0xfe:
                         /*reg0x2d.bit0,复位方式此位置0
                         1=GPI050
                         0=WDTO
                         */
outportb(0x2f, oldval);
b. 配置WDT成中断工作方式
oldval = 0x01:
                         /* reg0x2d. bit0, 中断方式此位置1
                         1=GPI050
                         0=WDTO
                         */
outportb(0x2f, oldval);
outportb(0x2e, 0xf7); //选择WDT中断号
outportb(0x2f, IRQ_RESOURCE);
其中, IRQ RESOURCE =0: 禁止使用任何中断
                         /*
                         register 0xF7
                         bit[3:0]WDT interrupt Mapping
```

1111=IRQ 15

.

0011=IRQ3

0010=IRQ2

0001=IRQ1

0000=Disable

*/

(3) 选择WDT按分或按秒计时,选择一种:

a. 选择WDT按分计时用以下语句:

:假定已处于WDT编程状态

outportb(0x2e, 0xf5); //选择按分计时, register 0xf5. bit3=1。 outportb(0x2f, 0x08);

b. 选择WDT按秒计时以下语句:

;假定已处于WDT编程状态

outportb(0x2e, 0xf5); //选择按秒计时, register 0xf5. bit3=1。 outportb(0x2f, 0);

(4) 启动/禁止WDT

;假定已处于WDT编程状态

outportb(0x2e, 0xf6); //写入预设的时间TIME-OUT-VALUE outportb(0x2f, TIME-OUT-VALUE);

注意: TIME-OUT-VALUE的取值范围从1到255, 计时单位为"分"或"秒"。如果TIME-OUT-VALUE为零,则禁止WDT。

TIME-OUT-VALUE为任何非零值都将启动WDT。

(5) 退出WDT编程模式

outportb (0x2e, 0xaa);

数字 I/0 端口编程指引

EC7-1711CLDNA系列主板提供一个4位输入和4位输出的数字I/0端口。为了给用户更大的灵活性这四位数字输入/输出信号是可编程的,在使用数字输入/输出之前,必须定义(下面例子只作参考):
 int INDEXP= 0X2E;
int DATAP= 0X2F;
#define OPENPORT

```
{outportb(INDEXP, 0x87); outportb(INDEXP, 0x87);}
#define
                                               SELECT (reg. val)
{outportb(INDEXP, reg);outportb(DATAP, val);}
void main ()
    unsigned int select, status;
    unsigned int datain[4], dataout;
    SetIndexData():
    OPENPORT
    outportb (INDEXP, 0x29);
    select=(inportb(DATAP) |0x02)&0xfb:
    SELECT (0x29, select)
                                             //21,20 select as
gpio
```

outportb (INDEXP, 0x2c);

```
select=inportb(DATAP)&0x7f:
    SELECT (0x2c, select)
                                            //34 select as gpio
    SELECT (0x07, 0x09)
    SELECT (0x30, 0x03)
    //select out/in
    outportb (INDEXP, 0xe3);
    status=inportb(DATAP);
    status&=0xfc;
                                  //gp21, 20 out
    SELECT (0xe3, status)
    outportb(INDEXP, 0xf0);
    status=inportb(DATAP);
    status&=0x3f:
    status =0x33;
    SELECT (0xf0, status)
                                   //gp35, 34, 31, 30 in, gp36, 37
out
    // no inver
    SELECT (0xe2, 0x00)
```

SELECT (0xf2, 0x00)

将输出脚设置位低电平,短接输入脚与输出脚,测量短接的输入脚,若为低电平则 GPI0 正常,否 GPI0 不正常。

I/0 口地址映射表

系统 I/O 地址空间总共有 64K,每一外围设备都会占用一段 I/O 地址空间。下表给出了本 CPU 卡部分设备的 I/O 地址分配,由于 PCI 设备(如 PCI 网卡)的地址是由操作系统分配的,表中没有列出。

地址	设备描述
000h-00Fh	Direct memory access controller
000h-CF7h	PCI BUS
010h - 01Fh	Motherboard resources
020h - 021h	Programmable interrupt controller
022h - 03Fh	Motherboard resources
040h - 043h	System timer
044h - 05Fh	Motherboard resources
0601-	Standard 101/102-key or Microsoft Natural PS/2
060h	Keyboard
061h	System speaker
063h	Motherboard resources
064h	Standard 101/102-key or Microsoft Natural PS/2
00411	Keyboard
065h	Motherboard resources
067h-06Fh	Motherboard resources
070h-071h	System CMOS/real time clock
072h-07Fh	Motherboard resources
080h	Motherboard resources
081h-083h	Direct memory access controller
084h-086h	Motherboard resources
087h	Direct memory access controller
088h	Motherboard resources
089h-08Bh	Direct memory access controller

地址	设备描述
08Ch-08E	Motherboard resources
08Fh	Direct memory access controller
090h-09Fh	Motherboard resources
0A0h-0A1h	Programmable interrupt controller
0A2h-0BFh	Motherboard resources
0C0h-0DFh	Direct memory access controller
0E0h-0EFh	Motherboard resources
0F0h-0FFh	Numeric data processor
1CEh-1CFh	VgaSave
1F0h-1F7h	Primary IDE Channel
274h-277h	ISAPNP Read Data Port
279h	ISAPNP Read Data Port
2E8h - 2EFh	VgaSave
2F8h-2FFh	COM2
378h - 37Fh	LPT1
3B0h - 3BBh	VgaSave
3C0h - 3DFh	VgaSave
3F6h	Primary IDE Channel
3F8h - 3FFh	COM1
400h - 41Fh	Motherboard resources
480h - 4BFh	Motherboard resources
4D0h - 4D1h	Motherboard resources
800h - 87Fh	Motherboard resources
A00h - A0Fh	Motherboard resources
A10h - A1Fh	Motherboard resources

地址	设备描述
A79h	ISAPNP Read Data Port
0D00h-FFFFh	PCI bus
8C00h-8C07h	视频控制器(VGA 兼容)
9000h-901Fh	Intel(R) 82801FB/FBM USB Universal Host Controller-2658
9080h-909Fh	Intel(R) 82801FB/FBM USB Universal Host Controller-2659
9400h-940Fh	Intel(R) 82801FBM Ultra ATA Storage Controllers-2653
9480h-9483h	Intel(R) 82801FBM Ultra ATA Storage Controllers-2653
9800h-9807h	Intel(R) 82801FBM Ultra ATA Storage Controllers-2653
9880h-9883h	Intel(R) 82801FBM Ultra ATA Storage Controllers-2653
9C00h-9C07h	Intel(R) 82801FBM Ultra ATA Storage Controllers-2653
B000h-BFFFh	Intel(R) 82801FB/FBM PCI Express Root Port-2666
C000h-CFFFh	Intel(R) 82801FB/FBM PCI Express Root Port-2664
D000h-DFFFh	Intel(R) 82801FB/FBM PCI Express Root Port-2662
E000h-EFFFh	Intel(R) 82801FB/FBM PCI Express Root Port-2660
FFA0h-FFAFh	Intel(R) 82801FB/FBM Ultra ATA Storage Controllers-266F

IRQ 中断分配表

系统共有 15 个中断源,有些已被系统设备独占。只有未被独占的中断才可分配给其他设备使用。ISA 设备要求独占使用中断;只有即插即用 ISA 设备才可由 BIOS 或操作系统分配中断。而多个 PCI 设备可共享同一中断,并由 BIOS 或操作系统分配。下表给出了本 CPU卡部分设备的中断分配情况,但没有给出 PCI 设备所占用的中断资源。

级别	功能
IRQ0	System timer
IRQ1	标准101/102键或Microsoft自然PS/2键盘
IRQ3	通讯端口(COM2)
IRQ4	通讯端口(COM1)
IRQ8	System CMOS/real time clock
IRQ9	Microsoft ACPI-Compliant System
IRQ10	通讯端口(COM3)
IRQ10	通讯端口(COM4)
IRQ10	通讯端口(COM5)
IRQ10	通讯端口(COM6)
IRQ12	Microsoft PS/2 Mouse
IRQ13	Numeric data processor
IRQ14	主要IDE通道
IRQ15	Intel(R) 82801FB/FBM SMBus Controller-266A
IRQ18	Intel(R) 82801FB/FBM USB Universal Host Controller-265A
IRQ19	Intel(R) 82801FB/FBM USB Universal Host Controller-2659
IRQ19	Intel(R) 82801FBM Ultra ATA Storage Controllers-2653
IRQ23	Intel(R) 82801FB/FBM USB Universal Host Controller-2658
IRQ23	Intel(R) 82801FB/FBM USB2 Enhanced Host Controller-265C

欲获更多信息请访问研祥网站: http://www.evoc.com